Manual de Instalação E Programação De Equipamentos via radio.



Serie CENTRUM V 5.01 2

INDICE

Características técnicas	3
Descrição dos equipamentos	3
Eficiência das Antenas.	3
INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS VÍA RADIO	4
Monitorização de potência RF	4
PROGRAMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VÍA RADIO	4
Reprogramação de equipamentos via radio	5
Sair de programação Via radio	5
Programação / verificação das Zonas	5
Programação dos Utilizadores	
Programação das SAÍDAS	6
PROGRAMAÇÃO DAS SAÍDAS VR:	6

Ao instalar o módulo via radio, a central convertese numa central híbrida dispondo de zonas cabeadas (placa base) e zonas via radio.

Cada zona via radio poderá identificar um máximo de 2 sensores.

Também pode activar/desactivar ou efectuar a função de omissão nocturna do sistema através de comandos remotos. Diferenciando a todo o momento o utilizador que efectuou a operação.

Poder-se-á atribuir 2 comandos a cada código de utilizador.

Os comandos além de realizar a função de activação /

desactivação do sistema, também poderão ser programados para a activação de zonas como por exemplo:

pânico, silêncio, etc

Existem dois tipos de módulos via radio:

- JR-VR-CENTRUM-R: Somente recebe as transmissões efectuadas pelos detectores.
- JR-VR-CENTRUM-RT: Recebe as transmissões efectuadas pelos detectores, comandos, contactos, etc

e além disso pode ainda controlar (activar) sirenes via radio, o teclado TD/W ou qualquer outro equipamento receptor via radio, da série Centrum. O receptor via radio efectua um tratamento digital do sinal e é compatível com a Norma ETS 300-220.

O alcance máximo entre um transmissor com uma potência de 10 mW. e o receptor é de 200 metros. (em campo aberto).

Características técnicas

- Frequência de trabalho:	433,92 MHz.	
- Modulação:	ASK	
- Correcção de erros:	Hamming	
- Codificação:Manchester com	CRC de 8 bits	
- Sensibilidade:	107 dBm.	
- If bandwidth:	800 KHz.	
- potência dinâmica de RF:	80 dB.	
- Emissões Conduzidas:	60 dBm.	
 Detecção dinâmica do nível de ruído 		

Descrição dos equipamentos

Os diversos equipamentos via radio que compõem a série Centrum, são:

JR-TX-PIR.

Infravermelho passivo. Cobertura 15 mts. 90º de abertura. Led indicador. Potência 10 mW. Alimentação pilha de lítio de 3V. Equipamento supervisionado, envia o sinal de alarme

(detecção do sensor), de tamper, de bateria baixa e de teste.

JR-TX-HUM / 2

Detector de Fumo. Led indicador avisador acústico.

Potência 10 mW. Alimentação pilha de alcalina de 9V e pilha de 3V de lítio. Equipamento supervisionado, envia o sinal de

alarme, de bateria baixa e de teste.

JR-TX-G

Comando transmissor de 2 canais. Led indicador. Potência 10 mW. Possibilidade de antena externa. Alimentação pilha alcalina de 9V. Opção de Homem Morto. Função de bateria baixa. Dimensões: 90 x 60 x 20 mm.

JR-TX-P4

Comando transmissor de 4 canais. Led indicador de Potência 10 mW. Alimentação, pilha de 12V, modelo 23A. Função de bateria baixa.

Dimensões: 55 x 35 x 15 mm.

JR-TX-CN / 2

Comando transmissor para contactos magnéticos. Contactos NF ou NA e Relê Reed. Sensibilidade contacto 400 ms.

Potência 10 mW. Alimentação pilha de Lítio de 3V. Equipamento supervisionado, envia o sinal de alarme (detecção do contacto), de tamper, de bateria baixa e de teste. Quando detecta, envia somente um sinal á central e não

volta a enviar mais nenhum até se produzir uma mudança de estado. "Dead Time" configuráveis.

JR-RX-SIR-EXT

Sirene de exterior de 40 W. Caixa branca com luz Intermitente. Alimentação 220 AC. A central indica o tempo de activação. Opção de Sirene supervisionada (Teste e bateria). O led do circuito receptor, indica o estado da central (activada / desactivada) se estiver atribuída á saída OUT1.

JR-RX-SIR-INT

Sirene piezoeléctrica de interior 20 W. Caixa branca.

Alimentação 220 AC. A central indica-lhe o tempo de activação. Opção de Sirene supervisionada (Teste e bateria).

O led do circuito receptor, indica o estado da central (activada / desactivada) se estiver atribuída á saída OUT1.

CS-1 RX-U

Circuito receptor de 1 canal. Alimentação 12 Vcc. Saída por relê. Permite activar por via radio saídas / relês da Central.

JR RPT

Repetidor de sinais VR para ampliar o alcance das Transmissões na instalação. Necessita alimentação externa a 12V. Tem dois modos de trabalho: O modo de repetição selectiva e o de repetidor Universal.

TECLADO S JUNIOR-8 VR / JOKER-16 VR

Teclados com display de sete segmentos via radio com 8

ou 16 led's. Permitem controlar completamente a central, podendo funcionar a Pilhas ou com fonte externa de 12V.

Eficiência das Antenas.

As antenas dos sistemas, tanto transmissores como receptores foram ajustadas para dar o máximo rendimento no ambiente natural da sua instalação, quer dizer, encostados á parede. A eficácia das antenas ver-se-á reduzida drasticamente se a instalar junto de objectos

metálicos (a menos de 10 cm) ou se as mesmas se tocam.

IMPORTANTE: Não instale transmissores ou receptores sobre superfícies metálicas como por ex. aros de alumínio de portas e janelas pois, os equipamentos poderiam deixar de funcionar.

Manual de instalação e programação de sistemas via radio. Serie CENTRUM V 5.01 3

INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS VÍA RADIO

Instalação

Siga os passos seguintes para uma correcta instalação do sistema Via Radio:

- 1. Marcar o número de zona a atribuir a cada transmissor, de modo que facilite a instalação bem como a manutenção posterior do sistema.
- 2. Programar os equipamentos transmissores nos canais correspondentes do receptor (central) antes de os instalar.
- 3. Um a Um, levar os transmissores ao lugar onde se deseje instalá-los. Com a ajuda da função de monitorização de potência VR, procure o local que forneça um nível superior de sinal no receptor. Uma vez conseguida a máxima recepção, fixar então definitivamente.
- 4. Atender ás seguintes recomendações para efectuar as provas de alcance e ter uma instalação VR fiável:
- a. Evite instalar os equipamentos em perfis metálicos, por detrás de vidros/espelhos etc.
- b. Não toque na antena.
- c. Instale os equipamentos de modo que a antena fique na posição vertical (para manter a polarização do

transmissor em relação ao receptor).

- d. Para conseguir o melhor local, efectue transmissões de teste com o equipamento encostado á parede e a caixa fechada.
- e. Se a potência recebida é inferior ao nível 4, assegure a correcta instalação com a colocação de um repetidor.

Instalação de Teclados(Joker / Júnior VR) e Módulos VR (JR-RPT).

ENCRIPTAÇÃO.

Para instalar Teclados e Módulos VR, que trabalhem com comunicação bidireccional com a central,(protocolo bus) deverá efectuar o processo de aprendizagem dos códigos de Encriptação. Deste modo a sua instalação não poderá ser espiada nem ser passiva de interferências por outro sistema que se encontre nas imediações.

Esse processo não afecta os TX-CN, Comandos, TX-FUM, TX-PIR nem as Sirenes VR que utilizam protocolo baseado em sensores.

Para Efectuar a função de aprendizagem:

1. Retirar completamente a alimentação á Central e ao equipamento Via Radio a instalar.

- 2. Voltar a alimentar a Central e alimentar o equipamento Via Radio a instalar após cerca de 3 segundos.
- 3. Esperar 10 segundos; Acabou de efectuar a aprendizagem dos códigos de encriptação. O Led/s do módulo efectuaram um piscar de reconhecimento.
- 4. Repetir esta operação para cada novo módulo que se acrescente ao sistema.

Monitorização de potência RF

Esta função, mostra no teclado o nível de potência com que se recebe o sinal enviado pelos transmissores de zonas.

Para activar essa função, premir em simultâneo durante 2 segundos as teclas:

F3 + 9

No teclado visualizará um número (de 1 a F), indicando a potência de recepção (F= máxima potência).

Os Led's de estado indicarão o nível de potência RF (captação de ruído) para um correcto funcionamento.

Led's apagados recepção OK.

Led's a **piscar** demasiado ruído, perigo de mau funcionamento.

De 1 a F Nível potência RF Nível Potência Óptimo Nível potência RF modo gráfico De 1 a F Nível Potência RF Nível Óptimo (Off)

Zon:__ Pw:6 Rx: Ok

Só se monitorizará aqueles transmissores que tenham sido programados. A potência VR da zona actualiza-se de cada vez que a transmissão produza uma mudança de estado de detecção da zona.

Para SAIR da função de monitorização, premir qualquer tecla.

PROGRAMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VÍA RADIO

Existem três tipos de programação dependendo do equipamento via radio que se instala:

- Zonas (Sensores)
- Utilizadores (Comandos)
- Saídas (Sirenes)

Para efectuar a programação via radio, deve-se estar dentro da programação de Instalador. Recorde-se que para entrar em programação de instalador, digita-se:

[*] (durante 2 seg.) + [Código Instalador] +

Manual de instalação e programação de equipamentos via radio. Serie CENTRUM V 5.01 4

Reprogramação de equipamentos via radio

Para reprogramar (anular) os equipamentos via radio que uma determinada zona/utilizador/saída tem atribuídos, efectuar a seguinte operação:

- 1. Introduzir o número da zona, utilizador... e premir [E]
- 2. Premir a tecla [*], pressão simples.

Sair de programação Via radio

Para sair de qualquer endereço de programação via radio e voltar á programação de instalador, premir a tecla:

F1

No teclado voltará a visualizar a indicação de programação de instalador.

Programação / verificação das Zonas

A central permite um máximo de dois SENSORES via radio, por cada ZONA.

Os passo a seguir para programar / verificar, são:

1. Estando em programação de instalador, para iniciar a programação das zonas via radio, premir durante 2 segundos, a tecla:

F2

Dependendo do modelo do teclado empregue, visualizar-se-á:

Um "L", indicando que se entrou em programação via radio, ficando o teclado á espera da introdução do número de zona a programar / verificar .

No mostrador visualizará durante alguns segundos a mensagem:

"PROG. ZONAS VÍA RADIO", indicando que se entrou em programação, posteriormente verá outra indicação, ficando o teclado á espera da introdução do número da zona a programar / verificar

ZONA?1:__

_ 2: _ _

2. Digitar o número da zona. Sempre dois dígitos, um seguido do outro. Exemplo: Zona 1, é "01".

No display visualiza o número e os led's de estado,

indicam a posição do dígito introduzido Dezenas

N.º de Zona

Unidade

Na "Zona" aparecerá o número da zona que se introduziu.

N.º de Zona

ZONA ? 1: _ _

0 1 2: _ _

3. Após ter introduzido o número da zona, premir a tecla [E]

O segmento inferior do display acende-se e os led's de estado, mostrarão como se encontram os sensores via radio que essa zona tem atribuídos Sensor via radio 1 Sensor via radio 2

Estado do Led:

- Aceso: Sensor prog. e a funcionar bem
- Intermitente: Sensor prog., mas em avaria
- Apagado: Sensor não programado

No mostrador poderá ver o estado dos sensores via radio que tem atribuída cada zona Sensor via radio 1

Sensor via radio 2 ZONA ? 1: OK

Onde:

0 1 2: AV

OK : Sensor prog. E a funcionar bemAV : Sensor prog., mas em avaria

---: Sensor não programado

4. Para que um sensor fique programado, deve efectuar uma transmissão.

Esta transmissão descreve-se no capitulo "Procedimento de programação de equipamentos via radio", endereço de

Programação correspondente a cada um dos sensores (infravermelhos, contactos, comandos). Ao receber o sinal do sensor, o teclado indicará em tempo real, o canal em que foi programado.

Para programar outro sensor na mesma zona, mas no canal seguinte que se encontre vazio, voltar a efectuar uma transmissão desse sensor.

Para programar / verificar outra zona, premir a tecla [F1]. No teclado voltará a visualizar a indicação de introdução de

zona e volte a repetir os mesmos passos, anteriormente descritos.

Programação dos Utilizadores

A central permite um máximo de **dois** COMANDOS via radio, para OS 8

PRIMEIROS CÓDIGOS DE UTILIZADOR. Os passos a seguir para programar / verificar, são:

1. Estando em programação de instalador, para entrar na programação dos comandos via radio, premir durante 2 segundos, a tecla:

F1

Dependendo do modelo do teclado empregue, visualizará:

Teclado TD Teclado LCD

No display visualiza um "u", indicando que se entrou em programação de utilizadores via radio, ficando assim o teclado à espera da introdução do numero do código de utilizador a programar No mostrador visualiza-se durante uns segundos a mensagem:

"PROG. UTILIZADORES VIA RADIO", indicando que se entrou em programação. Seguidamente vê-se outra indicação, para a introdução do número do código de utilizador a programar

UTILIZADOR? 1: __

2:

2. Digitar o numero do Utilizador. Sempre dois dígitos, um seguido do outro. Exemplo: Utilizador 1, é "01".

No display visualiza o numero e os led's de estado, indicam a posição do dígito introduzido Decena N.º de Zona

Em "Utilizador" aparecerá o numero do utilizador que se introduziu.

UTILIZADOR? 1:

0 1 2:

3. Após ter introduzido o número de utilizador, premir a tecla [E]

O segmento inferior do display acender-se-á e os led's de estado, indicarão como se encontram os comandos que o utilizador tem atribuídos Coando via radio 1 Comando via radio 2

Estado do Led:

- Aceso: Comando programado e a funcionar

- Apagado: Comando não programado No Mostrador verá o estado doa comandos via radio esse utilizador tem atribuídos Comando via radio 1 Comando via radio 2

UTILIZADOR? 1: OK

0 1 2: - -Onde:

1. OK: Comando prog. E a funcionar bem

2. - - : Comando não programado

4. Para que um comando fique programado, deve efectuar uma transmissão;

Esta transmissão é descrita no "Procedimento de programação equipamentos via radio", endereço de programação correspondente a comandos.

A transmissão do primeiro canal, fará com que o botão "1" do comando, trabalhe como Activação / desactivação.

A transmissão do segundo canal, fará com que o botão "2" do comando, trabalhe como activação parcial.

Para programar outro utilizador, premir a tecla [F1]. No teclado voltará a visualizar a indicação de introdução de utilizador e efectuar-se-ão os mesmos passos, anteriormente descritos.

Programação das SAÍDAS

Somente para as centrais que disponham do módulo via radio Transmissor - Receptor.

Para além de receber os sinais dos

Sensores e comandos, poderá enviar uma transmissão ás sirenes / receptores via radio.

A activação das sirenes / receptores via radio. efectua-se a partir da placa base da central, ao produzir-se uma activação da saída "OUT". O modo de trabalho, bem como o tempo de activação da Sirene / receptor via radio, será o mesmo que estiver programado na central.

PROGRAMAÇÃO INSTALADOR SAÍDAS:

Para que a central saiba que tem que activar a saída via radio, na programação de instalador, deve programar-se a opção de activação via radio,

em "Modo de trabalho das saídas". Ver programação saídas.

PROGRAMAÇÃO DAS SAÍDAS VR:

Os passos a seguir para programar (atribuir) as saídas (sirene / receptor) via radio á central, são:

1. Estando em programação de instalador, para entrar na programação das saídas via radio, premir durante 2 segundos, a tecla:

F3

Dependendo do modelo do teclado empregue, visualizará:

No display visualiza um "o", indicando que se entrou em programação de saídas via radio, ficando o teclado á espera da introdução do numero da saída a programar

No mostrador verá durante uns segundos a mensagem:

"PROG. SAÍDAS VIA RADIO", indicando que se entrou em programação; Posteriormente visualiza-se outra indicação, em que o teclado fica á espera da introdução do numero da saída a programar

CANAL SAÍDA: _

2. Colocar em modo de programação somente a sirene / receptor via radio que se deseja programar.

O estado de programação da sirene / receptor, descreve-se no capitulo "Estado de programação equipamentos via Radio", endereco programação correspondente ás sirenes receptor.

3. Premir o numero da saída. Sempre dois dígitos, um seguido do outro.

Exemplo: Saída 1, é "01".

As saídas têm números pré - fixados, os quais são:

Cada modelo de central dispõe de alguma das saídas referidas

OUT1 (OUT) OUT2 PGM1 (PGM) PGM2 RELE 1 **RELE 2 RELE 3 RELE 4**

01 02 03 04 05 06 07 08

No caso de ter ampliações de relés, o relé nº 5 seria o canal 09 e assim sucessivamente até ao relé 24.

No display visualiza o numero e os led's de estado, indicam a posição do dígito introduzido Decena N.º de Saída

Unidade

No "Canal Saída" aparecerá o numero da saída aue se introduziu.

CANAL SAÍDA: 01

4. Após ter introduzido o número da saída, premir a tecla [E]

Ao efectuar esta função, a central envia o sinal de codificação á sirene / receptor via radio que está em estado de programação. Uma vez a sirene / receptor tenha recebido este sinal, deve-se sair do estado de programação e deixar a sirene em modo de funcionamento normal (repouso).

Uma vez enviado o sinal á sirene, o teclado fica automaticamente á espera da introdução de um outro número de saída (sirene / receptor), para o caso de desejar programar outra sirene / receptor. Ao receber a ordem de codificação, o led da sirene piscará e a sirene activar-se-á durante 1 segundo.